

MANUAL DE USUARIO

VORTEX Accelerator®

69 W

120-127 V~

60 Hz

Circulador de Aire

Modelo: AFV-1212

Marca: VORTEX

NP: 2104080050



Importantes Medidas de Seguridad

Cuando use aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, daño a su propiedad, electrocución o heridas, incluyendo las siguiente:

LEA ESTAS INSTRUCCIONES

1. Arme completamente este aparato según las instrucciones antes de conectarlo a la corriente eléctrica.
2. Utilice este aparato como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría ocasionar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.
3. No coloque el aparato sobre una superficie irregular. Esta deberá ser más grande que la superficie del aparato, de lo contrario esto puede ocasionar que se caiga y lesione a personas o a su propiedad.
4. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
5. Para reducir el riesgo de una lesión a personas o de una descarga eléctrica, no coloque el aparato al alcance de los niños ni permita que jueguen cerca del aparato ni que jueguen con el aparato. Asegúrese de siempre tener bajo supervisión a los niños si se encuentran cerca del aparato.
6. Asegúrese de que la fuente de potencia sea compatible con las especificaciones eléctricas del aparato.
7. No inserte ningún objeto ajeno en ninguna apertura de ventilación o escape ya que esto puede ocasionar una descarga eléctrica y/o un incendio. No intente hacer contacto con el aspa en movimiento.
8. No lo utilice en áreas donde haya presencia de gas, pintura u otros materiales inflamables que sean utilizados o almacenados.
9. No lo utilice cerca de cortinas, telas o tejidos que puedan bloquear u obstruir las guardas del aparato.
10. No utilice el aparato si el cable o enchufe está dañado, ni tampoco después de que el aparato no funcione adecuadamente, haya sido dañado en cualquier forma o haya sufrido una caída.
11. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
12. No coloque el cable tomacorriente debajo de ninguna alfombra, tapete o similar. Ubique el cable de manera que ningún objeto repose sobre él.
13. Coloque el cable tomacorriente fuera del área de circulación, donde puedan tropezar con él.
14. Utilice el aparato únicamente en lugares secos. No utilice en lugares tales como baño, lavandería, cerca de lavabos, maquinas de lavado, albercas u otras fuente de agua.
15. No utilice el aparato en exteriores.
16. Evite el uso de extensiones eléctricas. Si una extensión debe ser utilizada, asegúrese de que cuente con certificación UL y NOM y que no conecte más de una extensión a un Circulador de Aire.
17. Este aparato no es adecuado para su uso en instalaciones agrícolas o ganaderas incluyendo áreas donde se encuentren confinados ganado, aves de corral u otros animales. Por favor revise el Código Eléctrico Nacional (NEC) artículo 547-7 (2008), las leyes estatales o locales o estándares aplicables relacionados a edificios destinados a la agricultura. Este aparato no cumple con el requerimiento del artículo 500 (2008) del NEC.
18. No trate de abrir o desarmar el aparato.

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO. USAR SÓLO EN INTERIORES.



ADVERTENCIA



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica y lesiones a personas, no utilice el aparato en una ventana.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica y lesiones a personas, no utilice este aparato con ningún dispositivo de control de velocidades de estado sólido.



Hecho en México por: Grupo Anavía, S.A. de C.V.
Avenida Año de Juárez No. 168, Col. Granjas San Antonio, Iztapalapa, CDMX, 09070, México



Intertek

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Mantenimiento y Limpieza

- Desconecte la clavija del contacto antes de limpiar y cuando no esté operando el aparato. Cualquier mantenimiento y servicio diferente al descrito en este manual debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.
- Limpie las guardas con su aspiradora utilizando el accesorio de cepillo. Siga este procedimiento para remover la pelusa y el polvo que se pueda haber acumulado con el tiempo.
- No intente desarmar el Circulador de Aire. Limpie el cuerpo del mismo con un paño húmedo. Espere a que se seque por completo antes de usar.


Uso del Ventilador

Únicamente conectar el cable tomacorriente a una fuente de poder con 120 a 127 V-

1. Saque el Circulador de Aire de su caja.
2. Coloque el Circulador de Aire sobre una superficie plana y solida.
3. Para ajustar la dirección del aire, afloje un poco las perillas de posición y posicione el circulador en el ángulo deseado , gire las perilla de posición en el sentido de las manecillas del reloj hasta qué quede sujetado firmemente. Siempre haga esto mientras el Circulador de Aire este APAGADO.
4. Asegúrese de que el Circulador de Aire esté en APAGADO. Conecte el cable tomacorriente a una fuente de poder que suministre 120-127 V ~, 60 Hz. Asegúrese de que la clavija se ajuste perfectamente a la toma de corriente y que ninguna parte metálica este expuesta.
5. Para encender utilice el interruptor para seleccionar la velocidad deseada:

1	Bajo	Noche / Modo Suspensión
2	Medio	Brisa Fresca
3	Alto	Alta Circulación de Aire
6. Para apagar, gire el Seleccionador de Velocidad y seleccione 0.

Perillas de Posición




ADVERTENCIA

Asegúrese de que la clavija se ajuste perfectamente a la toma de corriente. Un falso entre la toma de corriente y la clavija puede provocar un sobrecalentamiento y / o daños personales o materiales.

Fijación del Circulador de Aire al Muro

- Este Circulador de Aire debe ser montado sobre una superficie vertical, plana y solida y debe asegurarse de utilizar las herramientas adecuadas.
- Deben usarse taquetes de montaje adecuados para montar el Circulador de Aire en la pared.
- Al montar el Circulador de Aire en la pared, asegúrese de que el cable pase entre el cabezal y la base.



INSTRUCTION MANUAL

VORTEX Accelerator®

69 W

120-127 V~

60 Hz

Air Circulator

Model: AFV-1212

Brand: VORTEX

NP: 2104080050



Important Safety Measures

When using electrical appliances, you should take basic safety precautions to reduce the risk of fire, damage to your property, electrocution or wounds, including:

READ THESE INSTRUCTIONS

1. Completely assemble this appliance according to instructions before connecting to power supply.
2. Use this appliance as described in this guide. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electrical shock or injury.
3. Do not place the appliance on an uneven surface. Do not place the appliance on a surface smaller than the appliance which might allow the appliance to overturn or fall causing injury or damage to a person and/or property.
4. This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different, reduced, or lack experience or knowledge, unless such persons receive supervision or training for the operation of the device by Person responsible for your safety.
5. To reduce the risk of injury to persons or an electric shock, do not place the device within the reach of children or allow them to play near the device or play with the device. Make sure you always have children supervised if they are near the device.
6. Make sure the power source conforms to the electrical requirements of the fan.
7. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock and/or fire hazard. Do not attempt to make contact with the moving blade.
8. Do not use in areas where gas, paint or flammable materials are used or stored.
9. Do not use near curtains or fabric that may get pulled into the fan or against the fan guard.
10. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any matter.
11. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent or qualified personnel in order to avoid danger.
12. Use the appliance only in dry environments. Do not place the appliance in a bathroom, laundry room, near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water.
13. Place the power cord outside the circulation area, where they may trip over it.
14. Use the appliance only in dry places. Do not use in places such as bathroom, laundry, near sinks, washing machines, swimming pools or other water sources.
15. Do not use the appliance outdoors.
16. Avoid the use of extension cords where possible. If they must be used, ensure that they are UL listed and that only one extension cord is used to operate one Air Circulator.
17. This appliance is not suitable for use in agricultural facilities including areas where livestock, poultry or other animals are confined. Please refer to National Electric Code (NEC) article 547-7 (2008), or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for Agricultural Buildings. This appliance does not meet the requirements of NEC article 500 (2008).
18. Do not open appliance housing or disassemble.

THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. USE INDOORS ONLY.



WARNING



WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons and/or property do not use this appliance near a window.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons and/or property do not use this appliance with any solid state speed control device.



Made in Mexico by Grupo Anavia, S.A. from C.V.
Avenida Año de Juárez No. 168, Col. Granjas San
Antonio, Iztapalapa, CDMX, 09070, MÉXICO



READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS

Maintenance & Cleaning

- Always disconnect the fan from the Electrical Outlet before servicing and cleaning.
- This product has been lubricated since fabrication and requires no additional lubrication. Additional lubrication increases the risk of fire, electrical shock and injury to persons and/or property.
- To clean use a damp cloth on the outside of the appliance. Dry thoroughly before plugging in again and operation. Only dampen with water, do not use any other liquid.


Operation Instructions

Only connect the power outlet to a power source with 120 to 127 V


1. Remove the Air Circulator from the carton.
2. Place the Air Circulator on a flat, leveled surface.
3. To reposition the airflow direction, loosen the positioning knobs on each side of the grill and tilt in the desired position. Tighten the knobs to fix the position. Always do this while the fan is OFF.
4. Before operating this appliance, first make sure the speed selector is place in 0 or OFF position then Connect the power outlet to a power source that supplies 120-127 V-, 60 Hz. Make sure that the plug fits perfectly into the power outlet and that no metal part is exposed.
5. To turn on, use the speed dial to select the desired speed:

1	Low	Night / Sleep Mode
2	Medium	Fresh Breeze
3	High	High Air Circulation
6. To turn off, turn the Speed Selector and select 0.

Positioning knobs



Speed dial



WARNING



Be sure that the plugs fits tightly into the outlet. A loose fit between outlet and plug may cause overheating and/or fire which may lead to personal injury or property damage.

Wallmount

- This fan should be mounted on a vertical, flat, and structurally solid surface capable of supporting the fan. The user must make sure that the suitable tools and hardware are used.
- Suitable mounting anchors must be used to mount the fan on the wall.
- When mounting the fan to the wall, make sure the cable passes between the rear body of the and and the base.

